


Návod na inštaláciu a použitie elektrických olejových radiátorov **IQ Line Bee (M)**



Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 909 01 Skalica
www.amicussk.sk



Obsah

1	Popis výrobku - Olejový radiátor IQ Line Bee.....	3
2	 Upozornenie!	3
3	Modely zariadenia a technické údaje	4
4	Obsah balenia, popis základných častí radiátora	5
5	Inštalácia	6
5.1	Rozbalenie spotrebiča	6
5.2	Umiestnenie radiátora v miestnosti	6
5.3	Montáž radiátora na stenu	8
5.4	Pripojenie radiátora na elektrickú sieť.....	10
6	Prevádzka, údržba a bezpečnosť.....	11
6.1	Čistenie.....	13
6.2	Uzamknutie klávesnice	13
7	Regulačná časť IQ Line Bee , RZB-111.....	14
7.1.1	Popis displeja	14
7.2	Popis ovládacích prvkov a tlačidiel	14
7.3	Centrálne režimy vykurovania.....	15
7.4	Lokálne režimy vykurovania.....	16
8	Inštalácia IQRC obslužného programu:.....	17
8.1	Inštalácia programu IQRC	17
9	Obslužný program IQRC	17
9.1	Popis prihlásovacieho okna programu IQRC	18
10	Pracovné režimy MASTER/SLAVE	19
11	Funkcie radiátora (nastaviteľné len programom IQRC)	19
11.1	Pripradenie radiátora do zóny (miestnosti).	20
11.2	Parametre radiátora	21
12	Ekológia a recyklovateľnosť výrobku.....	23
13	Záruka	24

Dôležité! Skôr než začnete inštalovať a používať zariadenie, pozorne si prečítajte tento návod na použitie spolu s návodom na inštaláciu systému IQRC a riadte sa pokynmi v ňom uvedenými. Ak niektoré pokyny uvedené v tomto návode nebudú dodržané, môže to znamenať nebezpečenstvo pre užívateľa tohto zariadenia a stratu záruky. Starostlivo si návod uschovajte, aby ste ho mohli použiť v budúcnosti.

1 Popis výrobku - Olejový radiátor IQ Line Bee

IQ Line Bee je moderný elektrický olejový radiátor, ktorý je vybavený elektronickým regulátorom s LCD Displejom. Regulátor okrem jednoduchého nastavenia požadovanej teploty v manuálnom režime tlačidlami Plus – Mínus, umožňuje programovanie časovo-teplotných režimov prostredníctvom centrálnej jednotky a programu IQRC. Ako médium na rozvod a akumuláciu tepla je v radiátoroch použitý ekologický rastlinný olej. Spolu s oceľovou konštrukciou, ktorá dokáže efektívne odovzdávať tepelnú energiu do priestoru a výborné akumulačné schopnosti, spĺňajú radiátory vysoké požiadavky zákazníkov na tepelnú pohodu, úsporu vykurovacích nákladov a komfort obsluhy.

2 Upozornenie!

- VÝSTRAHA:** Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a môžu spôsobiť popálenie. Zvláštnu pozornosť venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby, alebo deti.
- Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebič zapnúť alebo vypnúť len za predpokladu, že spotrebič je na svojom mieste alebo nainštalovaný do normálnej prevádzkovej polohy a že sú pod dozorom alebo dostali pokyny, ako bezpečne používať spotrebič a chápu riziká, ktoré sú s nimi spojené. Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonávať údržbu používateľom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali

pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je stým spojené. Deti sa nesmú hrať s spotrebičom. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobné účely, do normálneho prostredia a nie na priemyselné použitie.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie vonku.
- Radiátor sa nesmie používať vo vlhkom prostredí ani v bezprostrednej blízkosti vody, bazénov alebo iných kvapalín, v priestoroch s vaňou alebo sprchou (kúpeľne, sprchy), v umývacích priestoroch alebo v komunálnych umyvárňach a pod.
- Nepoužívajte radiátor v blízkosti horľavých látok.
- Nepoužívajte radiátor v miestach s výskytom horľavých plynov, v prostrediach s prítomnosťou korozívnej alebo výbušnej atmosféry (prach, para, plyn).
- Tento ohrievač je naplnený presným množstvom špeciálneho oleja. Opravy, ktoré si vyžaduje otvorenie olejovej nádrže, môže vykonávať len výrobca alebo jeho servisný technik, na ktorého by sa mal používateľ obrátiť v prípade úniku oleja.
- V prípade vyradenia ohrievača z prevádzky dodržiavajte predpisy, ktoré sa vzťahujú na zaobchádzanie s olejom.

3 Modely zariadenia a technické údaje

Názov	Typ	Výkon (W)	Rozmery v mm (dĺžka x výška x šírka)	Hmotnosť (kg)
IQ Line Bee	REO-05MZ	500	500x610x70	14,4
IQ Line Bee	REO-10MZ	1000	700x610x70	20,1
IQ Line Bee	REO-15MZ	1500	900x610x70	25,3
IQ Line Bee	REO-20MZ	1950	1100x610x70	30,4

Tabuľka č.1


Napájacie napätie: 230V / 50Hz AC
Zariadenie triedy: I
Krytie: IP30
Rozsah regulácie: 7°C - 30°C

Regulačná časť IQ Line Bee (RZB-111)

Napájacie napätie	5V == / 150mA
Komunikačná frekvencia rádiového modulu	2,4 GHz (pásмо ISM)
Výkon rádiového modulu	100mW
Rozsah pracovných teplôt	5-70°C

4 Obsah balenia, popis základných častí radiátora

- | | |
|--|---------------------------------|
| A – nástenný držiak radiátora (2ks) | E – sieťová šnúra (L=1,4m) |
| B – skrutky na prichytenie radiátora (4ks) | F – sieťový vypínač |
| C – hmoždinka (4ks) | G – snímač priestorovej teploty |
| D – displej s ovládacími prvkami (RZB-111) | H – výrobný štítok |



5 Inštalácia


5.1 Rozbalenie spotrebiča

- Odstráňte všetok baliaci materiál z povrchu radiátora.
- Skontrolujte či nie je zariadenie po doprave poškodené a tiež skontrolujte plnosť dodávky.

⚠ UPOZORNENIE – plastové obaly v ktorých je spotrebič zabalený sa môžu stať životu nebezpečnými hračkami pre deti (hrozí udusenie). Zabezpečte, aby sa deti nedostali do styku s týmito obalmi.

5.2 Umiestnenie radiátora v miestnosti

- Zaistite aby bolo zariadenie namontované na rovnom povrchu.
- Pre dosiahnutie najvyšej účinnosti namontujte zariadenie tak, aby sa nachádzalo na studenej stene (vonkajšej stene) a pod oknom.
- Stena na ktorej bude radiátor umiestnený musí byť nehorľavá, podľa STN EN 13501-1
- Dodržujte minimálne vzdialenosť od okolitých predmetov (obr.1).
- Zabezpečte, aby cudzie predmety nebránili prúdeniu vzduchu, aby mohol vzduch radiátorom voľne cirkulovať.
- **Pozor! Radiátor nesmie byť prevádzkovany pokial' nie je riadne namontovaný na stenu.**



Obr. 1.

Upozornenie!

- Inštaláciu a elektrické pripojenie radiátora môže vykonať len osoba s príslušnou kvalifikáciou podľa príslušných platných nariem.
- Radiátor umiestnite do takej polohy, aby bola vidlica sieťového prívodu vždy prístupná.
- Spotrebič sa nesmie umiestniť bezprostredne pod elektrickú zásuvku.
- Inštaláciu prevedťte tak, aby osoby používajúce vodu neprišli do styku s radiátorom.
- Prívodný sieťový kábel uchyt'te tak, aby sa nedotýkal horúcich častí radiátora, aby sa zabránilo jeho zachyteniu a následnému vytrhnutiu a aby sa nedotýkal ostrých častí.
- Prívodný sieťový kábel musí byť pri prevádzke rozvinutý, nesmie sa viesť pod kobercami a pod., ani naň pokladat' akékoľvek predmety.
- Z dôvodu bezpečnosti pred vznikom požiaru radiátor namontujte len takým smerom, aby displej bol umiestnený vpravo hore.
- Ako dodatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, sa odporúča napájať radiátor cez prúdový chránič s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA. Poradťte sa s kvalifikovaným el. inštalátorom.


5.3 Montáž radiátora na stenu

1. Vyberte starostlivo miesto kde bude radiátor umiestnený.
2. Vyvŕťte otvory pre prichytenie konzol, vložte do nich hmoždinky (Obr.2, Obr.3). Hmoždinky (UX 10x67 R7) sú určené pre bežný typ muriva. V prípade ak je radiátor montovaný na stenu z iných materiálov, použite hmoždinky, ktoré sú na tieto materiály určené.


Typ	REO-05MZ	REO-10MZ	REO-15MZ	REO-20MZ
Rozmer (L)	250mm	400mm	600mm	700mm

Tabuľka č. 2


3. Pomocou priložených skrutiek pripojte držiaky na stenu.
4. Nasadťte radiátor na spodnú časť držiakov tak ako ukazuje obr. 4.
5. Priklopte radiátor k vrchnej časti držiakov, potiahnite držiaky nahor a zaistite radiátor pružnými vrchnými záklopkami. (Obr.5, Obr.6)
6. Ešte raz skontrolujte správnosť a pevnosť pripojeného radiátora. Radiátor musí byť namontovaný tak, aby sa nedal samovoľne zvesiť z konzol.




Obr. 2.




Obr. 3.



Obr. 4.




Obr. 5.




Obr. 6.

5.4 Pripojenie radiátora na elektrickú sieť

Radiátor IQ Line Bee je možné pripojiť k elektrickej sieti pomocou sieťového kábla, ktorý je ukončený buď euro zástrčkou (IEC 60884-1, SS VII-CEE 7) obr. 7, alebo je sieťový kábel ukončený voľnými koncovkami vid' obr. 8. Pomocou týchto koncoviek je možné radiátor pripojiť prostredníctvom inštalačnej krabice priamo na elektrický rozvod objektu.



Obr. 7.



Obr. 8.

Upozornenie!

Skôr než zapojíte spotrebič k elektrickej sieti, skontrolujte zhodu prevádzkového napäťa uvedeného na štítku radiátora s napäťom miestnej elektrickej siete, kde chcete radiátor používať.

6 Prevádzka, údržba a bezpečnosť

⚠ Upozornenie!


- Nápis na radiátore:

Nezakrývať

Do not cover

UPOZORNENIE: Predchádzajte prehriatiu, ohrievač nezakrývajte!

Radiátor je zakázané prikrývať akýmkoľvek predmetom (tkaniny, papier, rôzne nádoby atď.) z dôvodu správneho chodu termostatu a ochrany pred vznikom požiaru. *Spotrebič nie je určený na sušenie bielizne a uterákov!*



- Nepoužívajte radiátor pokiaľ je poškodená prívodná sietová šnúra, zástrčka, alebo iné časti radiátora. V takomto prípade radiátor odpojte od prívodu elektrického napäťa, aby ste zabránili požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom a obráťte sa na autorizovaný servis.

- Pri odpájani sietovej zástrčky zo zásuvky neťahajte za sietovú šnúru.
- Nenapínajte sietovú šnúru, nikdy nepoužívajte sietovú šnúru na zdvíhanie, t'ahanie alebo odpájanie zariadenia.
- POZOR! V prípade, že je sietová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ak sa akákolvek časť krytu zariadenia poškodí, okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nijakým spôsobom neupravujte, neopravujte, nepoužívajte predĺžovací kábel ani rozbočovač.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo tekutiny do elektrických častí radiátora sa musí radiátor okamžite odpojiť od elektrickej siete a pred ďalším používaním je potrebné ho nechať prekontrolovať autorizovaným servisom.
- Pozor! V prípade vytekania oleja z radiátora okamžite odpojte zariadenie od prívodu elektrickej energie a kontaktujte autorizovaný servis.
- Zásah do radiátora môže vykonávať len autorizovaný servis alebo osoba na to kvalifikovaná.
- Uistite sa, či mriežku vetráka neblokuje prach, nečistota alebo iné cudzie telesá.
- Neobsluhujte zariadenie ak máte mokré alebo vlhké ruky alebo nohy.
- Nepoužívajte zariadenie ak spadlo na podlahu, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak má pukliny.

6.1 Čistenie

 **Čistenie radiátora vykonávajte len vo vypnutom stave - vypnutím siet'ového vypínača a odpojením vidlice zo zásuvky, alebo vypnutím príslušného ističa.**

- Ak bol radiátor pred čistením v prevádzke, nechajte ho najprv vychladnúť.
- Na čistenie zariadenia použite vlhkú utierku s následným utretím do sucha. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani žiadne chemické čistiace alebo abrazívne prostriedky.
- Prach z radiátora môžete odstrániť pomocou vysávača.

Pozor: Radiátor neponárajte do vody ani inej kvapaliny!

6.2 Uzamknutie klávesnice

UZAMKNUTIE KLÁVESNICE –Iba pomocou obslužného programu IQRC.

Softvér radiátora umožňuje zamknutie klávesnice, aby sa zabránilo náhodným zmenám v nastaveniach termostatu, ktoré môžu byť spôsobené deťmi alebo inými osobami. Môžeme zamknúť všetky tlačidlá alebo iba samotné tlačilo MAN - pomocou zamknutia tlačidla MAN zabezpečíme návrat vykurovacieho režimu do automatického režimu vykurovania po uplynutí 2 hodín a užívateľ nebude môcť teplotu aktivovať permanentne. Na displeji sa zobrazí symbol . S touto funkciou sa často používa aj funkcia pre obmedzenie maximálne nastavenej teploty vykurovania, aby používateľ zbytočne neprekuroval miestnosť.


7 Regulačná časť IQ Line Bee , RZB-111

Samotná obsluha radiátora IQ LINE Bee

Niekteré funkcie sa dajú nastaviť aj priamo na dotykovom paneli radiátora.

1. Zmena režimov vykurovania **MAN**, **MAN AUTO** a **AUTO**
2. Nastavenie teploty vykurovania v manuálnom režime a dočasnom manuálnom režime

7.1.1 Popis displeja



Obr. 9.

7.2 Popis ovládacích prvkov a tlačidiel

Niekteré funkcie sa dajú nastaviť aj priamo z touchpanelu radiátora:

1. režim vykurovania **MAN**
2. režim vykurovania **AUTO**
3. pre zvýšenie teploty +
4. pre zníženie teploty -

MAN – manuálny režim, v ktorom zariadenie udržuje v miestnosti rovnakú teplotu nastavenú používateľom (*24 hod denne jedna teplota*)

MAN AUTO – Dočasný manuálny režim je rovnaký ako manuálny režim, ale je aktivovaný iba počas 2 hodín od jeho nastavenia. Potom sa zariadenie prepne do automatického režimu vykurovania.

AUTO – Automatický režim vykurovania sa riadi podľa nastavení zadaných v programe IQRC (*týždňový program, fixný program útlmový alebo komfortný*)

Poznámky: Pri prvotnom zapnutí má radiátor nastavený manuálny režim vykurovania - **MAN**, a tento režim nejde zmeniť až kým sa nenastaví v programe IQRC nejaký automatický režim (týždňový program, útlmový fixný program alebo komfortný fixný program)

Tlačidlá ovládacieho panela radiátora môžu byť programom IQRC zamknuté a preto sa nemusia dať meniť parametre z touchpanelu radiátora.

Pri vypnutí a opäťovnom zapnutí radiátora sa bude radiátor nachádzať v takom režime, ktorý bol aktivovaný ako posledný.

7.3 Centrálne režimy vykurovania

- **Odchodový režim** -  radiátor udržuje teplotu miestnosti na nastavenú teplotu odchodového režimu danej miestnosti, do ktorej patrí radiátor. Dá sa aktivovať iba pomocou obslužného programu IQRC zmenou centrálneho režimu vykurovania.
- **Príchodový režim** -  radiátor udržuje teplotu miestnosti na nastavenú teplotu príchodového režimu danej miestnosti, do ktorej patrí radiátor. Dá sa aktivovať iba pomocou obslužného programu IQRC zmenou centrálneho režimu vykurovania.
- **Automatický režim** - **AUTO** radiátor udržuje teplotu miestnosti, do ktorej je priradený, podľa nastaveného režimu vykurovania v obslužnom programe IQRC.
Do automatického režimu patria:
 - **Komfortný fixný program** - kontinuálne nastavená komfortná teplota vykurovania napr.: 22 °C.
 - **Útlmový fixný program** - kontinuálne nastavená teplota vykurovania napr.: 16 °C - počas dlhodobej neprítomnosti osôb v danej miestnosti alebo v miestnostiach so zriedkavou návštevnosťou (sklady)
 - **Týždenný program** - vykurovanie na požadovanú teplotu nastavenú

v požadovaný čas. Úprava tohto programu sa vykonáva iba pomocou obslužného programu IQRC.

7.4 Lokálne režimy vykurovania

- **Manuálny režim** - „Trvalo nastavené teplota“ - možno ho aktivovať iba pomocou klávesy **MAN** na radiátore, a následným nastavením požadovanej teploty vykurovania na danom radiátore.
- **Dočasný manuálny režim** - možno ho aktivovať iba pomocou kláves + alebo - počas aktivovaného režimu AUTO a následným nastavením požadovanej teploty vykurovania na danom radiátore. Táto teplota bude udržiavaná v miestnosti počas dvoch hodín, po uplynutí ktorých sa radiátor prepne do **AUTO**-automatického režimu vykurovania.
- **Dovolenkový režim** -  radiátor udržuje teplotu miestnosti, do ktorej je priradený, v čase prázdnin, odstávky, dovolenky, na nastavenú teplotu prázdninového režimu danej miestnosti a podľa nastaveného času trvania prázdnin, od - do. Dá sa aktivovať iba pomocou obslužného programu IQRC.
- **Automatický** - tento režim možno považovať za lokálny vtedy, ak bol aktivovaný stlačením klávesy **AUTO** počas aktivovaného iného centrálneho režimu vykurovania (odchodového, príchodového alebo prázdninového).

8 Inštalácia IQRC obslužného programu:

Program IQRC pracuje pod systémom Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 x86 alebo x64.

Je potrebné nainštalovať .NET.Framework 3.5 a novší, pre funkčnosť programu IQRC.

8.1 Inštalácia programu IQRC


Program IQRC nainštalujete spustením súboru iqrc_setup.exe, ktorý nájdete na distribučnom disku, alebo na stránkach <http://www.amicussk.sk>

Software je zadarmo, ak používate výrobky firmy AMICUS SK, s.r.o. a rešpektujete všetky licenčné ujednania. Akákoľvek manipulácia, redistribúcia či reverzné inžinierstvo ktorejkolvek časti systému je zakázaná a môže byť predmetom postihu.


9 Obslužný program IQRC

Pomocou programu IQRC je možné plne obsluhovať, nastavovať teplotné režimy vykurovania, nastavovať kalibračné parametre vykurovania a konfigurovať samostatné sieťové parametre celého systému. Všetky funkcie sú sprístupnené iba pre Administrátorov systému, to znamená že systém rozlišuje pomocou prihlásovacieho mena a hesla práva prihláseného užívateľa. V jednom systéme IQRC môže byť viacero administrátorov, ako aj ostatných používateľov. Systém umožňuje zobraziť a obsluhovať iba tie miestnosti, ktoré sú používateľovi pridelené.

9.1 Popis prihlasovacieho okna programu IQRC



Obr. 10.



Obr. 11. Hlavné okno Programu IQRC

10 Pracovné režimy MASTER/SLAVE

Radiátor môže pracovať v dvoch režimoch

1. **MASTER** – Riadiaci radiátor riadi ostatné radiátory SLAVE – k nemu priradené. Posiela teplotu aj požiadavku na vykurovanie SLAVE radiátorom. Nastavené vykurovacie parametre radiátora typu MASTER sa automaticky zdieľajú do radiátora typu SLAVE. Všetky parametre radiátora MASTER sú dostupné.
2. **SLAVE** – Riadený radiátor radiátorom MASTER. Na tomto radiátore sa nedajú meniť parametre keďže ich dedí po svojom MASTEROvi, funguje ako sériovo zapojený radiátor (Vyhrievacie teleso).

11 Funkcie radiátora (nastaviteľné len programom IQRC)

Poznámka: nezabudnite, že jednotlivé zariadenia v IQRC musia byť najskôr priadené do zóny (miestnosti) a až potom sa zariadeniam dajú nastavovať ich parametre.

The screenshot displays two main windows of the IQRC software:

- Zoznam vytvorených miestností v tomto objekte**: A table showing rooms assigned to zones:

Názov miestnosti	Zásiadeenie
aa	1
bb	1
cc	2
dd	1
81	1
82	1
83	1
84	1

Buttons at the bottom: Vytvorenie, Prenemenie, Odstránenie, Odstránenie všetkých.
- Zoznam všetkých napájaných zariadení**: A detailed list of connected devices, categorized by their function and assigned zones:

Meno zariadenia	Stav	NwState	R	F	ShortAddr	I
Oil radiator	S:D1.F.01	OK	5122			Wi-Fi
Room regulator	S:C5.F.01	OK	A241			Wi-Fi
Room regulator	S:D0.F.01	OK	5121			Wi-Fi
Oil radiator	S:D2.F.01	OK	1B07			Wi-Fi
Switch	S:C0.F.01	OK	360C			Wi-Fi
Head	S:F0.F.71	35	6C17			Wi-Fi
Room regulator	S:D0.F.01	OK	01			Wi-Fi
Temp. sensor	S:D7.F.75	35	5101			Wi-Fi
Oil radiator	S:C0.F.75	35	B047			Wi-Fi
Temp. sensor	S:E7.F.11	OK	5111			Wi-Fi
Oil radiator	S:C0.F.77	35	D84C			Wi-Fi
Temp. sensor	S:D7.F.01	OK	35FC			Wi-Fi
Oil radiator	S:C8.F.75	35	360D			Wi-Fi
Room regulator	S:D8.F.01	OK	4B05			Wi-Fi

Buttons at the bottom: Piradenie do miestnosti, Number of devices (00 00 B2), Vyzvetivky, OK.

Obr. 12.

11.1 Priradenie radiátora do zóny (miestnosti).


1. Vytvorte miestnosť v pravej časti okna „zoznam vytvorených miestností“ kliknutím na tlačidlo Vytvorenie, zadáme názov zóny a potvrdíme. Ak ste s pridávaním miestností skončili , okno ukončíme.
2. V ľavej časti okna si vyberte radiátor, ktorý chcete do zóny pridať a spôsobom „Drag and Drop“ (chyť a pretiahni) radiátor priraďte do vami požadovanej miestnosti. Kontrolné okno s otázkou potvrďte ak chcete vybraný radiátor skutočne priradiť do miestnosti. (Obr. 13.)



Obr. 13.

Pri pridávaní prvého radiátora (alebo jediného radiátora v miestnosti) sa ne-nastavuje typ správania sa radiátora MASTER ani SLAVE, pretože tento režim je možné aktivovať iba pri 2 a viac radiátoroch v miestnosti. (Max-8)

3. Po pridaní radiátora sa vám zobrazí MAC adresa radiátora v pravej časti okna „Zoznam zariadení v označenej miestnosti“.
- 4.




Obr. 14.

5. Ak pridáte ďalší radiátor rovnakým spôsobom ako doteraz,

program zistí, že už sa v zóne nachádza radiátor a spýta sa, či chcete aby fungoval v normálnom režime - ako MASTER, alebo ako SLAVE. (Obr. 15.)


- Áno - SLAVE
- Nie - Rovnocenný



Obr. 15.

Ak ste vybrali „Nie“ (MASTER), priradenie do zóny skončilo.

Ak ste vybrali Áno (SLAVE radiátor – podriadený), zobrazí sa vám okno, kde vyberieme MASTERA (nadriadený radiátor), ktorý bude riadiť pridávaný SLAVE radiátor. Potvrďte stlačením OK. (Obr. 16.)



Obr. 16.

11.2 Parametre radiátora


V hlavnom okne kliknite na ikonu „Will open dialog with detailed devices informations“



a vyberieme záložku **Settings of device**:

1. Vyberte miestnosť v ktorej sa daný radiátor nachádza
2. Vyberte radiátor zo zoznamu zariadení v miestnosti
3. Stlačte tlačidlo „Načítaj parametre zariadenia“ - 1
4. Teraz nastavte požadované parametre. Parametre sú rozdelené do troch časťí: **parametre zariadenia, parametre radiátora a Siet'ové parametre zariadenia**, vid' farebné rozlíšenie na obr. 17.

5. Potvrdťte ich jedným z tlačidiel 3a 3b alebo 3c podľa toho, ktoré z parametrov zariadenia ktorú sme nastavovali (*parametre zariadenia, parametre radiátora a Sieťové parametre zariadenia*, vid' farebné rozlíšenie na obr.).



Obr. 17.

Kalibračná teplota – zobrazovanú reálnu teplotu miestnosti je možné nastaviť v rozsahu od -2,5°C až 2,5°C

Obmedzenie teploty – teplotu vykurovania nastavenú priamo na radiatore v režime „**AUTO MAN**“ (dočasný manuálny režim) a „**MAN**“ (manuálny režim) možno obmedziť v rozmedzí od 7°C až po 30°C.

Mooving average – spriemerovanie reálnej teploty miestnosti na základe posledných nastavených „X“ krokov (hodnoty od 1 až 100)

Optimálny štart – ak je funkcia zapnutá, tak sa radiátor snaží dosiahnuť nastavenú teplotu v miestnosti už v čase teplotnej zmeny. (radiátor môže začať kúriť v predstihu podľa nastavenej hodnoty „smerom hore“ – až 210 minút, alebo vypnúť skôr podľa nastavenej

hodnoty „smerom dole“ – až 210 minút)

Typ regulácie teploty – PID algoritmom alebo hysterézny-(on/off)

Rejoin Threshold – tolerancia sily signálu pre pripojenie

Network depth – obmedzenie pripojenia zariadenia do siete medzi nastavenými hĺbkami v sieti.

Zvuková signalizácia – Zapnutie/vypnutie zvukovej signalizácie pri dotyku touchpanelu.

Podsvietenie displeja – nastavenie podsvietenia displeja

Limitácia povrchovej teploty radiátora – Teplotu povrchu radiátora je možné obmedziť v rozsahoch od 50°C - 80°C alebo bez obmedzenia. Funkciu je vhodné využívať v miestnostiach s väčším pohybom detí, aby sa predišlo popáleniu. Pri obmedzení povrchovej teploty vykúrenie miestnosti analogicky potrvá dlhšie.

Ochrana zariadenia proti prehriatiu

Zariadenie je vybavené automatickou tepelnou poistkou, ktorá v prípade, že teplota radiátora stúpne nad prípustnú prevádzkovú hodnotu, odpojí radiátor od prívodu elektrickej energie. V takomto prípade vypnite sieťový vypínač do polohy 0, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým radiátor nevychladne. Následne skontrolujte vetracie otvory, či nie sú zanesené prachom, alebo či sa vo vetricích otvoroch nenachádzajú cudzie predmety, ktoré môžu spôsobovať prehrievanie radiátora. Po vyčistení zariadenia radiátor podľa návodu opäť uvedte do prevádzky.

12 Ekológia a recyklovateľnosť výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalené toto zariadenie, sú zahrnuté do skupiny zberného a recykláčného systému. V prípade, že ich chcete likvidovať postupujte zodpovedne, v súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadu.
- *Dôležité: Plastové obaly v ktorých je spotrebič zabalený sa môžu stať životnebezpečnými hračkami pre deti (hrozí udusenie). Zabezpečte aby sa deti nedostali do styku s týmito obalmi.*

V prípade, že chcete likvidovať výrobok ihneď po ukončení doby jeho životnosti,

odovzdajte ho autorizovanému zástupcovi pre vykonanie likvidácie elektrického a elektronického odpadu, alebo ho môžete vrátiť predajcovi pri kúpe nového výrobku.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom a že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom. V prípade, keď chcete likvidovať výrobok po ukončení jeho životnosti, odovzdajte ho autorizovanému zástupcovi pre likvidáciu elektrického a elektronického odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku prispejete k ochrane životného prostredia a ochrane zdravia ľudí. Bližšie informácie o likvidácii odpadu Vám poskytne miestny úrad, zberný dvor, alebo predajňa, kde ste výrobok zakúpili.

13 Záruka

- Na výrobok sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja.
- Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli nesprávnym používaním výrobku, neoprávneným zásahom do výrobku, nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu, nesprávny skladovaním, neodbornou montážou, poškodením zariadenia pri preprave, živelou pohromou, neodbornou inštaláciou výrobku atď.
- Pri uplatňovaní záruky predložte spolu s vyplneným záručným listom i doklad o kúpe výrobku.



Radiátor IQ Line Bee je v zhode so základnými požiadavkami a účelom použitia uvedených v týchto Smerniciach a Nariadeniach vlády SR:
Smernica RED 2014/53/EÚ – NV SR 193/2016 Z. z

Identifikačný kód modelu: IQ Line BEE REO-05MZ					
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon					Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,5	kW	jednúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	nie
Minimálny tepelný výkon	P_{min}	0,0	kW	dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	nie
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,5	kW	s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	nie
Vlastná spotreba elektrickej energie				s elektronickým ovládaním izbovej teploty	nie
Pri menovitem tepelnom výkone	el_{max}	0,002	kW	elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	nie
Pri minimálnom tepelnom výkone	el_{min}	0,002	kW	elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	áno
V pohotovostnom režime	el_{sb}	0,002	kW	Dalšie možnosti ovládania	
				ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	nie
				ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	nie
				s možnosťou diaľkového ovládania	áno
				s prispôsobivým ovládaním spustenia	áno
				s obmedzením času prevádzky	áno
				so snímačom čiernej žiarovky	nie
Kontaktné údaje	Amicus SK, s.r.o. Koreszkova 9, 909 01 Skalica				

Identifikačný kód modelu: IQ Line BEE REO-10MZ					
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon					Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	1	kW	jednúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	nie
Minimálny tepelný výkon	P_{min}	0,0	kW	dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	nie
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	1	kW	s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	nie
Vlastná spotreba elektrickej energie				s elektronickým ovládaním izbovej teploty	nie
Pri menovitem tepelnom výkone	el_{max}	0,002	kW	elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	nie
pri minimálnom tepelnom výkone	el_{min}	0,002	kW	elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	áno
V pohotovostnom režime	el_{sb}	0,002	kW	Dalšie možnosti ovládania	
				ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	nie
				ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	nie
				s možnosťou diaľkového ovládania	áno
				s prispôsobivým ovládaním spustenia	áno
				s obmedzením času prevádzky	áno
				so snímačom čiernej žiarovky	nie
Kontaktné údaje	Amicus SK, s.r.o. Koreszkova 9, 909 01 Skalica				

Identifikačný kód modelu: IQ Line BEE REO-15MZ

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon					Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,5	kW	jednúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	nie
Minimálny tepelný výkon	P_{min}	0,0	kW	dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	nie
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,5	kW	s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	nie
Vlastná spotreba elektrickej energie				s elektronickým ovládaním izbovej teploty	nie
Pri menovitem tepelnom výkone	el_{max}	0,002	kW	elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	nie
Pri minimálnom tepelnom výkone	el_{min}	0,002	kW	elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	áno
V pohotovostnom režime	el_{sb}	0,002	kW	Dalšie možnosti ovládania	
				ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	nie
				ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	nie
				s možnosťou diaľkového ovládania	áno
				s prispôsobivým ovládaním spustenia	áno
				s obmedzením času prevádzky	áno
				so snímačom ciernej žiarovky	nie
Kontaktné údaje	Amicus SK, s.r.o. Koreszkova 9, 909 01 Skalica				

Identifikačný kód modelu: IQ Line BEE REO-20MZ

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon					Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,95	kW	jednúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	nie
Minimálny tepelný výkon	P_{min}	0,0	kW	dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	nie
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,95	kW	s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	nie
Vlastná spotreba elektrickej energie				s elektronickým ovládaním izbovej teploty	nie
Pri menovitem tepelnom výkone	el_{max}	0,002	kW	elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	nie
Pri minimálnom tepelnom výkone	el_{min}	0,002	kW	elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	áno
V pohotovostnom režime	el_{sb}	0,002	kW	Dalšie možnosti ovládania	
				ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	nie
				ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	nie
				s možnosťou diaľkového ovládania	áno
				s prispôsobivým ovládaním spustenia	áno
				s obmedzením času prevádzky	áno
				so snímačom čiernej žiarovky	nie
Kontaktné údaje	Amicus SK, s.r.o. Koreszkova 9, 909 01 Skalica				

Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 909 01 Skalica

www.amicussk.sk